Uputstvo za upotrebu
Ecomed sedište za vibracionu masažu MC-85E

DELOVI:
1 Kabl sa priključkom za auto-upaljač u automobilu
2 Utikač za struju (adapter)
3 Priključak za struju/ adapter
4 Upravljač za izbor masaže i grejanja
5 Dugme za funkciju grejanja
6 Dugme za izbor masaže
7 Masažno sedište
8 Masažni motor u predelu ramena
9 Grejanje u predelu leđa
10 Masažni motor u lumbalnom delu leđa
11 Masažni motor u sedalnom delu

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

SIMBOLI

Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju.
UPOZORENJE Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.
OPREZ Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.
OBAVEŠTENJE Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.
II katergorija zaštite LOT Broj lota Oznaka proizvođača

SIGURNOSNA UPUTSTVA

Uputstva vezana za uključivanje u struju
● Pre nego što uključite masažer u struju proverite da li je uređaj isključen i da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste. ● Vodite računa da je priključak za struju lako dostupan kada je uređaj uključen u struju. ● Kabl uključite u struju samo kada je masažer isključen. ● Adapter priključite samo kada je masažer isključen. ● Držite kabl za struju, kabl i masažer dalje od toplote, toplih površina, vlage i tečnosti. Ne dodirujete utikač mokrim rukama. ● Ne dodirujete uređaj ako je upao u vodu. Isključite ga odmah iz struje. ● Odmah nakon upotrebe isključite masažer iz struje. ● Nikada ne vucite kabl da biste isključili masažer, već izvucite utikač iz struje. ● Nikad nemojte nositi, vući ili okretati masažer za kabl. ● Uređaj nemojte koristiti ukoliko je došlo do oštećenja kabla ili adaptera. Iz sigurnosnih razloga ove delove treba zameniti samo u ovalšćenom servisu. Kako biste sprečili štetu, uvek pošaljite oštećeni deo u ovlašćeni servis. ● Vodite računa da kabl nije tako postavljen da neko može da se saplete. Kabl ne sme biti uvrnut, zaglavljen ili upleten.

Uputstva vezana za specifične grupe ljudi
● Masažer nije dizajniran za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i decu), kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja. ● Ako deca koriste masažer uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe, kako ne bi korisitila masažer za igranje. ● Ne koristite masažer kao dodatak ili da biste zamenili terapiju koju Vam je lekar prepisao. Hronične bolesti i simptomi se mogu u tom slučaju pogoršati. ● Sedište za masažu MC-85E ne treba da koristite ili se pre upotrebe konsultujete sa lekarem ako: * ste u drugom stanju, * koristite pacemaker, imate veštačke zglobove ili elektronske implante, * patite od sledećih bolesti: problemi sa cirkulacijom, oboljenja vena, otvorenih rana, modrica, oštećene kože, upale vena. ● Ne koristite masažer u blizini očiju ili bilo kog osetljivog dela tela. ● Površina masažera je topla. Osobe koje su neosetljive na toplotu moraju biti oprezne prilikom korišćenja masažera.● Ukoliko osetite bilo kakvu bol ili neprijatnost tokom masaže, odmah prestanite sa korišćenjem i konsultujete se sa Vašim lekarom. ● Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za terapeutsku primenu masažera konsultujete se sa Vašim lekarem. ● Ukoliko imate neobjašnjive bolove, ako primate terapiju i / ili koristite medicinska pomagala, konsultujete se sa Vašim lekarem pre korišćenja.

Pre korišćenja
● Uvek pažljivo pregledajte kabl, upravljač i masažer pre upotrebe. Ukoliko primetite bilo kakva oštećenja ne pokušavajte da ga koristite. ● Ne koristite masažer ukoliko primetite vidljiva oštećenja na masažeru i kablu, ako masažer ne radi kako treba ili je pao na pod ili se nakvasio. U slučaju bilo kakvog kvara obratite se uvozniku.

Korišćenje masažera
● Masažer koristite samo za to predviđenu namenu kao što je opisano u ovom uputstvu za upotrebu. ● Korišćenje masažera za bilo koju drugu namenu poništava garanciju. ● Nikada ne ostavljajte uključen masažer bez nadzora. ● **Maksimalno vreme korišćenja po jednom tretmanu je 15 minuta.** ● Vodite računa da masažer ne dođe u kontakt sa šiljatim i oštrim predmetima. ● Nemojte korisititi masažer u blizini visokofrekventnih elektromagnetnih izvora. ● Ne stavljajte masažer blizu električnog šporeta ili nekog drugog izvora toplote. ● Nemojte korisititi masažer ukoliko je presavijen ili zgužvan. ● Nemojte stajati punom težinom na masažeru. ● Ne dodirajte napajanje dok stojite u vodi i priključak za struju uvek držite suvim rukama. ● Masažer koristiti preko odeće.

Masažer je namenjen samo za kućnu upotrebu i ne sme se koristiti u komercijalne ili medicinske svrhe. Ukoliko imate bilo kakve sumnje konsultujte se sa Vašim lekarem.

BEZBEDNOST NA PUTU
Bezbednost je od najveće važnosti u saobraćaju. Vozač ne bi trebalo da koristi masažer za vreme vožnje. Masažer možete koristiti samo kao putnik ili ako je vozilo parkirano.
Masažer koristite samo u zatvorenom prostoru ili u automobilu.
Masažer ne koristite u vlažnim prostorijama (npr. za vreme tuširanja ili kupanja).

Održavanje i čišćenje
● Masažer ne zahteva održavanje. Ukoliko masažer ne radi, proverite da li je adapter za struju ispravno uključen. ● Masažer možete jedino sami čistiti. Ukoliko dođe do bilo kakvog kvara, ne pokušavajte sami da popravite masažer, jer u tom slučaju gubite pravo na garanciju, a može doći i do ozbiljnih nezgoda (požar, električni šok, povrede). Za sve popravke obratite se uvozniku. ● Masažer nemojte potapati u vodu ili bilo koju drugu tečnost. ● Ukoliko tečnost ipak prodre u uređaj, odmah ga isključite iz struje.
Nemojte prati masažer. Nemojte nositi na hemijsko čišćenje.

Pakovanje
Proverite da li ste dobili kompletno pakovanje koje ni na koji način nije oštećeno. Ukoliko postoji bilo kakva sumja u ispravnost masažera nemojte koristiti uređaj i kontaktirakte odmah uvoznika.
Pakovanje sadrži: 1 Ecomed sedište za vibracionu masažu, utikač za struju, adapter za upaljač u automobilu i uputstvo za upotrebu. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.

Priprema
● Postavite masažer **7** na željenu stolicu i pričvrstite ga koristeći trake za pričvršćivanje koje se nalaze sa zadnje strane. ● Uključite utikač za struju **2** ili priključak za adapter za automobil **1** u priključak na masažeru. ● Uključite utikač za struju **2** u struju ili adapter za automobil **1** u upaljač u automobilu. ● Sedite na masažer **7** i upoznajte se sa funkcijama.

Korišćenje
Masažer ima 3 zone masaže za specifične tretmane. Masažne zone su ramena **8** , lumbalni deo leđa **10** i sedalni deo **11** . Možete izabrati dva nivoa intentenziteta. Možete uključiti grejanje u lumbalnom delu leđa **9** odvojeno ili zajedno sa masažnom funkcijom. **Masažer će se automatski isključiti nakon 15 minuta rada zahvaljujući ugrađenom tajmeru.**

Funkcije na upravljaču 4
Dugme za izbor masaže 6 :
Pritiskom na dugme za izbor masaže **6** prvi put, uključuje se masaža sa niskim intentenzitetom. Zelena LED sijalica ispod ispod dugmeta će zasvetleti. Pritiskom na dugme za izbor masaže **6** drugi put, menjate intentenzitet masaže u visoki. Da biste isključili masažer pritisnite dugme za izbor masaže **6** još jednom.
Dugme za funkciju grejanja 5 :
Pritiskom na dugme za funkciju grejanja **5** prvi put, uključuje se funkcija grejanja i crvena LED sijalica ispod dugmeta će zasvetleti. Pritiskom na dugme za funkciju grejanja **5** drugi put, isključuje se funkcija grejanja.
UPOZORENJE Vodite računa da ne prekoračite maksimalno vreme trajanja masaže od 15 minuta.

Čišćenje i održavanje
● Pre nego što počnete sa čišćenjem isključite masažer i izvucite utikač iz struje. Pustite masažer da se dobro ohladi. ● Masažer možete čistiti samo navlaženim sunđerom. Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštre četke, agresivne deterdžente, razređivač, benzin ili alkohol. Istrljajte masažer suvom čistom krpom dok ga ne osušite. ● Kada čistite masažer nikada ga nemojte potopiti u vodu i vodite računa da voda ne prodre u uređaj. ● Sačekajte da se masažer potpuno osuši pre nego što ga ponovo koristite. ● Razmrsite kabl ako se zapetlja. ● Masažer bi bilo idealno da čuvate u njegovoj originalnoj kutiji na čistom i suvom mestu.

Odlaganje:
Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje (bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance) bacati na za to predviđenim mestima.
Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog distributera radi dobijanja informacija o odlaganju.

Specifikacija

MODEL	Ecomed sedište za vibracionu masažnu MC-85E
IZVOR STRUJE	100 - 240 V~ 50/60 Hz 300 mA
NAPAJANJE UREĐAJA NA STRUJU	12 V= 600 mA
NAPAJANJE UREĐAJA NA UPALJAČ	12 V= 3 A E9-10R-04.1145
VREME KORIŠĆENJA	max 15 minuta
USLOVI KORIŠĆENJA	samo u suvim prostorijama
USLOVI SKLADIŠTENJA	na hladnom suvom mestu
DIMENZIJE	približno 97 x 47 cm
TEŽINA	približno 0,6 kg (bez priključka za struju)
DUŽINA KABLA ZA STRUJU	približno 1,8 m
DUŽINA KABLA ADAPTERA	približno 1,8 m
ARTIKAL BROJ	23300
EAN KOD	40 15588 23300 5

Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:
VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533
e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs